

# anti-salitre



## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TOPECA, Lda  
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53  
2490-114 Cercal – Ourém  
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070  
Fax.: 00 351 – 249 580 079

**TOPECA**  
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

[geral@topeca.pt](mailto:geral@topeca.pt)  
[www.topeca.pt](http://www.topeca.pt)

# anti-salitre

tratamentos de humidade



## utilização

Anti-Salitre é um produto pronto a aplicar, para tratar zonas com salitre.

O Anti-Salitre cristaliza os sais dentro da sua estrutura porosa evitando que os revestimentos sejam afectados.

Na maioria dos casos, a presença de sulfato será visível nas superfícies de estruturas velhas. Aparecem como um depósito cristalino branco que, se for provado, tem sabor salgado.

Anti-Salitre pode ser aplicado sobre alvenaria e betão que estejam sujeitos ao ataque de sais dissolvidos na água.

O Anti-Salitre penetra no substrato tornando-o impermeável e resistente à formação de sais.

## suporte

- Reboco;
- Betão;
- Gesso;
- Alvenaria;
- Pedra.



## anti-salitre

## tratamentos de humidade

## recomendações

Aplicar em tempo seco.

Aplicar sobre suportes devidamente limpos.

Não aplicar sobre suportes húmidos.

O Anti-Salitre pode ser revestido com qualquer tipo de revestimento.

Aplicar em camadas sucessivas até saturar o suporte.

Anti-Salitre trata as zonas afectadas, mas não resolve o problema enquanto não for eliminada a humidade ascendente.

A reparação do suporte poderá ser realizada sobre o Anti-Salitre ainda em fresco.

## composição e características

### Composição:

Solução aquosa de copolímero e aditivos específicos.

### Características:

pH: 7,5 - 8,5.

Massa volúmica: 1030 kg/m<sup>3</sup>.

Tempo de secagem: 1 hora.

Temperatura de aplicação: +5°C a +30°C.

## cor

Incolor

## consumo

Depende da absorção do suporte.

Como dado orientativo: 0,5 - 1 Litro/m<sup>2</sup>

## apresentação

Frascos de 1 litro.

Caixas de 18 frascos.

## conservação

1 ano em embalagem fechada, ao abrigo da humidade.

# anti-salitre

## tratamentos de humidade

### preparação do suporte

Os suportes devem estar sãos, limpos, secos, resistentes e sem óleos descofrantes.

Remover todos os contaminantes da superfície com a ajuda de uma escova seca.

Todas as infiltrações e fendas devem ser reparadas.

Os suportes devem estar sãos. Caso contrário eliminar o revestimento existente e proceder ao tratamento Anti-Salitre.



### aplicação

Aplicar o Anti-Salitre, com um rolo ou trincha até à saturação do suporte sobre as zonas a tratar.

Posteriormente poderá aplicar um novo revestimento.

Para evitar o aparecimento de sais na superfície revestir o suporte com Topeca Sane.

