

App Geberit AquaClean

Através da App Geberit AquaClean, podem ser executadas as seguintes funções do sistema de lavagem integrada:

- Comando à distância do sistema de lavagem integrada Geberit AquaClean
- Indicação e adaptação dos ajustes

A App Geberit AquaClean oferece adicionalmente as seguintes vantagens:

- Guardar os ajustes pessoais no smartphone
- Apoio na limpeza e no cuidado do aparelho
- Registo simples do seu sistema de lavagem integrada Geberit AquaClean
- Vídeos de funcionamento
- Informações de assistência e de contacto

A App Geberit AquaClean está disponível gratuitamente para smartphones Android e iOS na respetiva App Store.

iOS:



Android:



■ GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

INSTRUÇÕES BREVES



Produtos e aparelhos de limpeza

Produtos de limpeza agressivos e abrasivos podem danificar a superfície. Utilize exclusivamente produtos de limpeza líquidos, suaves e que não agridam a pele. O conjunto de limpeza Geberit AquaClean (refª 242.547.00.1) contém um produto de limpeza pronto a utilizar e perfeito para todas as superfícies Geberit AquaClean.



CUIDADO

- Danos nos aparelhos resultantes de um detergente anti-calcário agressivo
- Abastecer o aparelho apenas com o detergente anti-calcário Geberit AquaClean



Consumíveis:

- Conjunto de limpeza Geberit AquaClean (refª 242.547.00.1)
Detergente anti-calcário Geberit AquaClean (refª 147.040.00.1)

Produtos de limpeza permitidos



Utilizar exclusivamente produtos de limpeza suaves para a pele



O produto de limpeza pode apresentar um nível de acidez reduzido, por exemplo, ácido cítrico muito diluído



O produto de limpeza pode ser ligeiramente espumoso



Utilizar exclusivamente produtos de limpeza líquidos



Utilizar preferencialmente produtos de limpeza diluídos em água

Aparelhos de limpeza permitidos



Utilizar esponjas suaves



Utilizar panos sem pó, suaves e que não larguem fiapos




Utilizar piaçabas

■ GEBERIT

2062369547 © 12.2017
967.289.00.0 (01)

Familiarize-se com o aparelho


O aparelho em revista



- 1 Tampa
- 2 Comando à distância com suporte magnético para fixação à parede
- 3 Base de tampa de sanita com detecção do utilizador e aquecimento da base de tampa
- 4 Painel de comando lateral com LEDs de estado
- 5 Braço telescópico com chuveiro com bocal do jato e bocal para senhoras
- 6 Aba do secador
- 7 Proteção contra respingos
- 8 Conjunto de limpeza Geberit AquaClean (refª 242.547.00.1)
- 9 Detergente anticalcário Geberit AquaClean (refª 147.040.00.1)


Painel de comando lateral

As funções de lavagem integrada do aparelho podem ser operadas por meio do painel de comando lateral.

- 
- 1 Teclas <+>/<->: aumentar ou diminuir a intensidade do jato
 - 2 LEDs de estado
 - 3 Tecla <Jato de água>: acionar e parar o jato de água anal ou o jato de água para senhoras

Parte dianteira do comando à distância


Através do comando à distância, podem ser operadas todas as funções da lavagem integrada.

- 
- 1 Tecla <Jato de água>: acionar e parar as funções de lavagem/a função do secador
 - 2 Teclas <->/<+>: diminuir ou aumentar a intensidade do jato
 - 3 Teclas com setas <esquerda>/<direita>: ajustar a posição do braço telescópico com chuveiro
 - 4 Tecla <Secador>: acionar e parar o secador
 - 5 Tecla <Aquecimento da base de tampa>: ativar e desativar o aquecimento da base de tampa
 - 6 Tecla <Extrator de odores>: acionar e parar o extrator de odores
 - 7 Tecla <Perfil de utilizador>: abrir os perfis de utilizador 1–4

i Os perfis de utilizador possibilitam um acesso direto às suas propriedades pessoais. Pré-selecione imediatamente o seu perfil de utilizador ou assim que se tiver sentado.

Reatribuição do comando à distância

i Só é possível operar o aparelho através de um único comando à distância atribuído.



- ▶ Premir simultaneamente a tecla <+> do comando à distância e a tecla <+> do painel de comando lateral durante cerca de 10 segundos.


Resultado

- ✓ O aparelho emite um som (1x) e o LED azul do painel de comando lateral acende-se durante 4 segundos.
- ✓ É possível comandar a lavagem integrada com o comando à distância.

Como operar o aparelho

Utilização do jato de água anal


- ▶ Prima uma vez, brevemente, a tecla <Jato de água> do painel de comando lateral ou do comando à distância.



i A lavagem pode ser previamente concluída premindo-se novamente a tecla <Jato de água>.

Utilização do jato de água para senhoras


- ▶ Prima a tecla <Jato de água> do painel de comando lateral ou do comando à distância durante 2 segundos.



i A lavagem pode ser previamente concluída premindo-se novamente a tecla <Jato de água>.

Regulação da intensidade do jato


- ▶ Premir a tecla <+> para aumentar a intensidade do jato. Premir a tecla <-> para diminuir a intensidade do jato.



i A intensidade do jato é ajustável em 5 níveis.


Ajuste da posição do braço telescópico com chuveiro

- ▶ Premir as teclas com setas no comando à distância para posicionar o braço telescópico com chuveiro.



Desativação do movimento oscilante do jato de água anal

- ▶ Prima brevemente as teclas com seta <esquerda> e <direita> do comando à distância em simultâneo.



i Premindo novamente as teclas durante 2 segundos, pode voltar a ativar a função.

Utilização do secador

- ▶ Conclua a lavagem.

i A função do secador pode ser iniciada durante uma lavagem através da tecla <Secador>. A secagem interrompe a lavagem.

