


Adaptador de ligações elétricas  
para acessórios elétricos

KRP1BA58

# Manual de instalação







Certifique-se de ler este manual antes da instalação e siga as instruções.

## Acessórios

Verifique se os seguintes acessórios estão incluídos:


Nome	Adaptador	Suporte da placa de circuito impresso	Braçadeira	Manual de instalação
Forma				
Quantidade	1x	4x	3x	1x

## Nome das peças



# Fiação elétrica

- Consulte o esquema elétrico instalado na unidade de interior antes de tentar ligá-lo.
- Certifique-se de que os fios para as unidades não passam sobre a placa de circuito impresso quando efetuar a ligação.
- Ligue o adaptador à unidade de interior conforme descrito abaixo.




## Receber o sinal do visor de operação

### Instalar um contador

A saída é gerada no contacto durante o funcionamento do compressor.


Exemplo: Capacidade de carga de 20mA e superior ou 1,2 A e inferior



### Visor da ventoinha ATIVADA

A saída é gerada no contacto durante o funcionamento da ventoinha.

Exemplo: Capacidade de carga de 20mA e superior ou 1,2 A e inferior





# Instalação


- Não junte fios de alta e de baixa tensão.
- Acondicione fios em excesso com as abraçadeiras presas para segurar fios soltos fora da placa de circuitos impressos da unidade de interior.

## Montagem no teto tipo cassette

**Nota:** É necessária caixa de instalação para a placa de circuito impresso do adaptador para instalar o adaptador.







**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium