
SolEco® Porte-dalle

Double fonction : protection des relevés d'étanchéité et support de dalles sur plot en périphérie.

Exemple d'utilisation


SolEco® Porte-dalle


Ech. 1/1



Conseil

Pour garantir sereinement la pérennité de vos relevés d'étanchéité, utilisez Solinet® Portedalle, avec gorge carrée et tête double-joint. Plus de détails sur la documentation Solinet® ou sur notre site www.danialu.com.





Accessoires pour SolEco® Porte-dalle

Profilés livrés en longueu standard de 3000 mm

